FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MODE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+
DISPLAY
GO TO
TTX / ANGLE
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TV / RADIO
PROT.
PRO / EPG
FAV
PBC / SCAN
RED / MENU
GREEN
YELLOW / ZOOM
BLUE
AUDIO

SETUP
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT / DEL.
TITLE
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MODE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, 10+, DISPLAY, GO TO, TTX / ANGLE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, TV / RADIO, TV/DTV, PROT, INFO, PRO / EPG, EPG, FAV, PBC / SCAN, ROJO / MENU, ROJO, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT / DEL, BACK, TITLE, EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .