FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV SEL.
TUNER
ZOOM / RDS DIS. / CL.
MODE
P. SCAN
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
(Zzz)
DVD
INFO
TITLE / ROTATE
TONE

EJECT
PAUSE / RDS SEARCH
STOP / FM MODE
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV SEL, TUNER, ZOOM / RDS DIS / CL, MODE, P SCAN, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, DVD, TV/DTV, INFO, TITLE / ROTATE, EPG, TONE, FAV, EJECT, PAUSE / RDS SEARCH, STOP / FM MODE, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .