FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	AUDIO
MUTE	ON
1/2/3/4/5	OFF
6/7/8/9/0	SETUP
INPUT DVD BD	
INPUT CD	
INPUT AUX	
INPUT CBL SAT	
INPUT TV/TAPE	
INPUT VCR/DVR	
INPUT PORT	
VOL+	
VOL-	
+	
-	
DISPLAY	
DIRECT TUNE	
DIMMER	
RETURN	
SLEEP	
BANDA	
MODE GAME	
MODE MOVIE	
MODE MUSIC	
MODE STEREO	

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, INPUT, DVD BD, INPUT CD, INPUT AUX, INPUT CBL, SAT, TV/DTV, INPUT TV/TAPE, INPUT VCR/DVR, INPUT PORT, VOL+, VOL, DISPLAY, DIRECT TUNE, DIMMER, RETURN, BACK, SLEEP, BANDA, FAV, MODE GAME, ROJO, MODE MOVIE, VERDE, MODE MUSIC, MUSIC, MODE STEREO, STEREO, AUDIO, OFF, SETARRIBA, .