FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⇥
10+ / SCAN
QV
PROG / MIX
TEXT / USB/CR
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN / SUBPG
⏲ / SLEEP
⇱
EPG / REV
FAV NEXT

HOLD / SEARCH
RED / USB LEFT
GREEN / USB DOWN
YELLOW / USB UP
BLUE / USB RIGHT
I/II / TOP
→| P |←
→| S |←
REVEAL / REPEAT
⇔ / SIZE
---- / SUBTL
STOP / CANCEL
PREV / FAV -
PLAY/PAUSE / INDEX
FWD / FAV+

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, 10+ / SCAN, PROG / MIX, TEXT / USB/CR, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN / SUBPG, BACK, / SLEEP, SLEEP, INFO, EPG, / REV, FAV NEXT, FAV, HOLD / SEARCH, / SMART, ROJO / USB IZQUIERDA, ROJO, VERDE / USB ABAJO, VERDE, AMARILLO / USB ARRIBA, AMARILLO, AZUL / USB DERECHA, AZUL, I/II / TOP, REVEAL / REPEAT, / SIZE, / SUBTL, STOP / CANCEL, PREV / FAV, PLAY/PAUSE / INDEX, FWD / FAV+, .