FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
QUITTER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ENREGISTREMENTS
VOD
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETOUR
TV/RADIO
INFO
GUIDE
HD
RED / VERROUS
GREEN / VERROUS
YELLOW / FAV

BLUE / ☰
⇧
⇩
STOP
ENREGISTER
REW / AR.
PLAY / PAUSE / LECT
FWD / AV.

POWER, MUTE, MENU, QUITTER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ENREGISTREMENTS, VOD, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETOUR, BACK, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, ROJO / VERROUS, ROJO, VERDE / VERROUS, VERDE, AMARILLO / FAV, AMARILLO, AZUL /, AZUL, SHIFT, +ARRIBA, +ABAJO, STOP, ENREGISTER, REW / AR, PLAY / PAUSE, / LECT, FWD / AV, .