FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
MUTE
INPUT CD
INPUT DVD
INPUT MULTI-CH
INPUT TAPE
INPUT TUNER
INPUT VIDEO 1
INPUT VIDEO 2
INPUT VIDEO 3
SPEAKER A/B
CH. SELECT
DISPLAY
CINEMA FILTER
STEREO
SURROUND
VOL+
VOL-
PRESET NEXT
PRESET PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

RETURN
SLEEP
DIMMER
TEST TONE
POWER OFF
SETUP
LEVEL DOWN
LEVEL UP
LISTEN. MODE DOWN
LISTEN. MODE UP
LATE NIGHT

POWER ON, POWER, MUTE, INPUT CD, INPUT DVD, INPUT MULTI, INPUT TAPE, INPUT TUNER, INPUT VIDEO 1, INPUT VIDEO 2, INPUT VIDEO 3, SPEAKER A/B, / AV, CH SELECT, DISPLAY, CINEMA FILTER, STEREO, SURROUND, VOL+, VOL, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEP, DIMMER, INFO, TEST TONE, EPG, POWER OFF, SETARRIBA, LEVEL ABAJO, LEVEL ARRIBA, LISTEN MODE ABAJO, LISTEN MODE ARRIBA, LATE NIGHT,
.