FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
AUDIO
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
TV / RADIO
TIT. LIST / DISC MENU
REC MODE
TEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PROG+
PROG-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ RETURN
TIMER
DTV / ANALOG
i / INFO
GUIDE

FAV LIST
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
PLAY LIST / TIT. MENU
SUBTITLE
SELECT – USB
SELECT – DVD
SELECT – HDD
REPEAT
TV / DVD
MARKER
COPY
REC PAUSE / TIME SH.
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D

T
TV STANDBY/ON
TV MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
TV VOL-
TV VOL+
PROG-
PROG+

STANDBY / ON, POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / AV, / RADIO, TIT LIST / DISC MENU, REC MODE, TEXT, SKIP NEXT, VOL+, SKIP PREV, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, DTV / ANALOG, TV/DTV, i / INFO, INFO, GUIDE, EPG, FAV LIST, FAV, OPEN, / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PLAY LIST / TIT MENU, SUBTITLE, SELECT, USB, DVD, HDD, REPEAT, TV / DVD, TV/DTV, MARKER, COPY, PAUSE / TIME SH, ROJO / A, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, TV STANDBY/ON, TV MUTE, 1/2/3/4/5, 0 6/7/8/9/, TV VOL, VOL, TV VOL+, VOL+, .