FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
LCD MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
LANG.
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
INDEX
EPG
FAV
AUTO / INFO

HOLD
RED / TV/RADIO
GREEN / AUDIO
YELLOW / FREEZE
BLUE / SUBTITLE
NICAM
DVB MENU
P. MODE
S. MODE
REVEAL
SIZE
SUBPAGE
FAV-
FAV+

POWER, MUTE, LCD MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, DISPLAY, LANG, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, INDEX, INFO, EPG, FAV, AUTO / INFO, HOLD, ROJO / TV/RADIO, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / FREEZE, AMARILLO, AZUL / SUBTITLE, AZUL, NICAM, DVB MENU, P MODE, S MODE, REVEAL, SIZE, SUBPAGE, FAV+, .