FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	REW
MUTE	PLAY
EXIT	FWD
1/2/3/4/5	POWER OFF
6/7/8/9/0	INPUT AUX
DISC	INPUT AUX 2
CD COPY	INPUT CD
DISPLAY	INPUT PHONO
BASS BOOST	INPUT TAPE
POWER SOUND	INPUT TUNER
SOUND MODE	
VOL+	
VOL-	
PRESET NEXT	
PRESET PREV.	
TUNING UP	
TUNING DOWN	
PREV. TRACK	
NEXT TRACK	
SLEEP	
MODE	
MEMORY	
PAUSE	
STOP	
REC	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISC, CD COPY, DISPLAY, BASS BOOST, SOUND, SOUND MODE, VOL+, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, TUNING ARRIBA, TUNING ABAJO, ABAJO, PREV TRACK, IZQUIERDA, NEXT, TRACK, DERECHA, SLEEP, MODE, TV/DTV, MEMORY, EPG, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER OFF, INPUT AUX, INPUT AUX 2, INPUT CD, INPUT PHONO, INPUT TAPE, INPUT TUNER, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV