FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	SLEEP
MUTE	TITLE / LEVEL
MENU / SET MENU	PRESETS
1 / HALL	INPUT 6 CH.
2 / JAZZ CLUB	INPUT CD
3 / ROCK CONCERT	INPUT D-TV / CBL
4 / ENTERTAINMENT	INPUT DVD
5 / MUSIC VIDEO	INPUT MD / CD-R
6 / TV THEATER	INPUT TUNER
7 / MOVIE THEATER 1	INPUT V-AUX
8 / MOVIE THEATER 2	INPUT VCR
9 / DOLBY/DTS SUR.	
0 / NIGHT	
+10 / 6.1/5.1	
DISPLAY	
VOL-	
VOL+	
PRESET/CH. -	
PRESET/CH. +	
DOWN	
UP	
LEFT	
RIGHT	
ENTER / STEREO	
RETURN / TEST	

POWER, MUTE, MENU / SET MENU, MENU, 1 / HALL, 2 / JAZZ CLUB, 3 / ROCK CONCERT, 4 / ENTERTAINMENT, 5 / MUSIC VIDEO, 6 / TV THEATER, 7 / MOVIE THEATER 1, 8 / MOVIE THEATER 2, 9 / DOLBY/DTS SUR, 0 / NIGHT, 0+10 / 61/51, DISPLAY, VOL, VOL+, PRESET/CH, PRESET/CH +, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / STEREO, RETURN / TEST, BACK, SLEEP, TITLE / LEVEL, INFO, PRESETS, FAV, INPUT 6 CH, INPUT CD, INPUT D, TV / CBL, INPUT DVD, INPUT MD / CD, INPUT TUNER, INPUT V, AUX, INPUT VCR, .