FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	TAPE SKIP NEXT
MUTE	REPEAT
CD DIRECT 1/2/3	TAPE PAUSE
INPUT AUX	TAPE STOP
INPUT CD	TAPE REW
INPUT TAPE 1/2	TAPE PLAY
INPUT TUNER	TAPE FAST FWD
DSC	
SHUFFLE	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
SLEEP	
DIM	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
TUNE DOWN	
TUNE UP	
PRESET PREV.	
PRESET NEXT	
TAPE SKIP PREV.	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, CD DIRECT, 1/2/3, INPUT, AUX, INPUT TAPE, 1/2, INPUT TUNER, DSC, SHUFFLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, SLEEP, DIM, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TUNE ABAJO, ABAJO, TUNE ARRIBA, PRESET PREV, IZQUIERDA, PRESET, NEXT, DERECHA, TAPE SKIP PREV, TAPE SKIP NEXT, REPEAT, BACK, TAPE PAUSE, TAPE STOP, TAPE REW, TAPE PLAY, TAPE FAST FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV