FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
MUTING
INPUT CD
INPUT TAPE
INPUT PHONO
INPUT TUNER
INPUT DVD
INPUT VIDEO 1
INPUT VIDEO 2
SUR. MODE
AUDIO SEL.
DISPLAY
CH. SEL.
TEST TONE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP

DIMMER
PAUSE
REW
PLAY
FWD
SETUP
LEVEL DOWN
LEVEL UP
TUNER PRESET -
TUNER PRESET+

STANDBY / ON, POWER, MUTING, MUTE, INPUT CD, INPUT TAPE, INPUT PHONO, INPUT TUNER, INPUT DVD, INPUT VIDEO 1, INPUT VIDEO, SUR MODE, / SOURCE, AUDIO SEL, DISPLAY, CH SEL, TEST TONE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, DIMMER, INFO, PAUSE, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SETARRIBA, LEVEL ABAJO, LEVEL ARRIBA, TUNER PRESET, TUNER, PRESET+, .