FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
CD	
DVD	
MULTI – CH	
PHONO	
TAPE	
TUNER	
VIDEO 1	
VIDEO 2	
SURROUND MODE	
CH. SELECT	
TEST TONE	
VOL+	
VOL -	
PRESET NEXT	
PRESET PREV	
LEVEL+	
LEVEL -	
BACK	
SLEEP	
DIMMER	

POWER, DVD, MULTI, PHONO, TAPE, TUNER, VIDEO, SURROUND MODE, / SOURCE, CH SELECT, TEST TONE, VOL+, VOL, PRESET, NEXT, PREV, LEVEL+, LEVEL, ABAJO, BACK, SLEEP, DIMMER, INFO, .