FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
REPEAT
GOTO
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED/PVR
GREEN/V – FORMAT

YELLOW/ASPECT
BLUE/TIMER
LANG
SUB – T
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE+
PAGE -
PAUSE / TIMESHIFT
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0REPEAT, GOTO, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO/PVR, ROJO, VERDE/V, FORMAT, VERDE, AMARILLO/ASPECT, AMARILLO, AZUL/TIMER, AZUL, LANG, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE+, PAGE, PAUSE / TIMESHIFT, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .