FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
LAST
TV / R
INFO
EPG
FAVOR
RED
GREEN
YELLOW

BLUE
AUDIO
SUB – T

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, SOURCE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LAST, BACK, TV /, TV/DTV, INFO, EPG, FAVOR, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, .