FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
TV MUTE
SETUP
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
DISC
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
TV VOL+
TV VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TIMER
INFO
SHUFFLE
TIME SEARCH

OPEN / CLOSE
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FFW
AUDIO
USB
P -
P+
REPEAT
REPEAT A-B
REC MODE

POWER, TV MUTE, MUTE, SETARRIBA, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, DISC, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, TV VOL+, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIMER, SLEEP, INFO, SHUFFLE, EPG, TIME SEARCH, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FFW, AZUL, AUDIO, USB, REPEAT, REPEAT A, REC MODE, .