FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
/ V-FORMAT
/ P.MODE
/ AUDIO
/ SLEEP
/ TEXT
VOL+
VOL-
CH+ / PAGE UP
CH- / PAGE DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
BACK
TV / RADIO
INFO
EPG

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
OPT.
MEDIA
/ PIP
/ S. MODE
/ SUB.
SKIP NEXT
SKIP PREV.
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, / V, FORMAT, / PMODE, / AUDIO, / SLEEP, / TEXT, VOL+, VOL, CH+ / PAGE ARRIBA, / PAGE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, OPT, MEDIA, / PIP, / S MODE, / SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .