FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

T
⏻
🔇
M / MENU
EX
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
-- / +10
PP / DISPLAY
⏳
◪
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
LEFT
RIGHT
OK / SELECT
P<P / C
⏲
TV
INFO

TITLE / I-II
ℹ
⇕
?
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

DV
POWER
YELLOW / AUDIO
M / MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
-- / +10
PP / DISPLAY
ZOOM
BLUE / ANGLE
GREEN / SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
P+
P -
LEFT

RIGHT
OK / SELECT
RED / RETURN
PROGRAM
OPEN / CLOSE
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, M / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, SCE, / +1, PP / DISPLAY, TEXT, VOL+, VOL, IZQUIERDA, DERECHA, OK / SELECT, PP / C, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, TITLE / I, EPG, FAV, / NET TV, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DVD, / AUDIO, 0/ +1, ZOOM, / ANGLE, VERDE / SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, SHIFT, +ARRIBA, +ABAJO, ROJO / RETURN, PROGRAM, OPEN / CLOSE, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV