FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
CLR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO_OUT
DVD/CARD/USB
DISPLAY
ZOOM
/ ANGLE
/ SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT+
SKIP PREV -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ DIMMER
PRG
MODE
OPEN/CLOSE

PAUSE/STEP
STOP
REW
PLAY
FWD
/ AUDIO
/ SEARCH
MARK
SETUP
SLOW
PAGE+
PAGE -
A – B
TITLE

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO, OUT, / SOURCE, DVD/CARD/USB, DISPLAY, ZOOM, / ANGLE, / SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT+, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / DIMMER, INFO, PRG, EPG, MODE, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE/STEP, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / AUDIO, / SEARCH, MARK, SETARRIBA, SLOW, PAGE+, SHIFT, +ARRIBA, PAGE, +ABAJO, BACK, TITLE, .