FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST / +10
D. DIS. / REVEAL
ZOOM / SIZE
MIX
TEXT
V +/-
P +/-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ PROGRAM
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV

HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
DVD MENU
SLOW / CANCEL
P. MODE
S. MODE
GO TO
ANGLE
SETUP
SUBTITLE
SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
STEP
A – B / INDEX
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST / +1, D DIS / REVEAL, ZOOM / SIZE, MIX, TEXT, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / PROGRAM, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, DVD MENU, SLOW / CANCEL, P MODE, S MODE, GO TO, ANGLE, SETARRIBA, SUBTITLE, SUBPAGE, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, STEP, / INDEX, EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .