FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻
MUTING
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
2 CH.
DISPLAY
MUSIC
MOVIE
MASTER VOL+
MASTER VOL -
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
FM MODE
MEMORY/ENTER
A.F.D.
AUTO CAL.
REW/TUNING -

FWD/TUNING+
DVD
SA - CD/CD
SAT
TUNER
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
D. TUNING/D. SKIP

POWER, MUTING, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 002 CH, DISPLAY, MUSIC, MOVIE, MASTER VOL+, VOL+, MASTER VOL, VOL, SKIP/PRESET NEXT, SKIP/PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, FM MODE, TV/DTV, MEMORY/ENTER, EPG, AFD, FAV, AUTO CAL, / NET TV, REW/TUNING, VERDE, FWD/TUNING+, AZUL, DVD, CD/CD, SAT, TUNER, VIDEO, VIDEO 2, VIDEO 3, TUNING/D SKIP, .