FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY
AUDIO
/ MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
INPUT SEL.
DISPLAY
ANGLE / IPC
PROG+
PROG-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
TIMER
TV / VCR
MARK / SEARCH
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC

REW / SKIP PREV.
PLAY
FWD / SKIP NEXT
VIEW DVD
VIEW VCR
SUBTITLE
TRK-
TRK+
REPEAT

ON / STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, / AV, INPUT SEL, DISPLAY, ANGLE /, IPC, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, MARK, / SEARCH, INFO, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW / SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SKIP NEXT, AZUL, VIEW DVD, VIEW VCR, SUBTITLE, TRK, TRK+, REPEAT, .