FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
TV / RADIO
INDEX
EPG
FAV

AUTO
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / NICAM
P. MODE
S. MODE
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SUBPAGE
FAV-
FAV+
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, DISPLAY, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, AUTO, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / NICAM, P MODE, S MODE, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SUBPAGE, FAV+, SKIP PREV, SKIP NEXT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .