FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTING
MENU / PLAY LIST
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HQ SOUND / MODE
-/-- / >10
DOLBY PL. II
DTS
TEST / SETUP
LEVEL
VOL+
VOL-
PRESET NEXT
PRESET PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
MULTI REAR
STEREO / 2 CH. MIX
EFFECT
DIR. TUNING / DISC
SFC

SUBWOOFER
-
+
ANALOG 6 CH.
CD
DVD
TAPE
TUNER / BAND
TV
VCR

POWER, MUTING, MUTE, MENU / PLAY LIST, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HQ, SOUND / MODE, / x, DOLBY PL II, DTS, TEST / SETARRIBA, LEVEL, VOL+, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, MULTI, REAR, BACK, STEREO / 2, CH MIX, TV/DTV, EFFECT, INFO, DIR TUNING / DISC, EPG, SFC, FAV, SUBWOOFER, VERDE, AZUL, ANALOG 6 CH, DVD, TAPE, TUNER / BAND, VCR, .