FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	MARK
MUTE	EJECT
MENU / RIPPING	PAUSE
CLEAR	STOP
1/2/3/4/5	REW
6/7/8/9/0	PLAY / PAUSE
USB	FWD
10+	AUDIO
OSD	A-B
ZOOM	DEFAULT
SETUP	ANGLE
SUB-T	REPEAT
VOL+	STEP
VOL-	TITLE
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
VIDEO	
GO TO	
PROG.	

POWER, MUTE, MENU, / RIPPING, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, 10+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, VIDEO, TV/DTV, GO TO, INFO, PROG, EPG, MARK, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DEFAULT, ANGLE, REPEAT, STEP, SLEEP, TITLE, .