FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
SOUND
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
+10
VOLUME+
VOLUME-
PRESET NEXT
PRESET PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SLEEP
EDIT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
TIMER
TAPE A/B
TUNER MODE

KARAOKE
CD
FUNCTION
REPEAT
CLOCK

POWER, SOUND, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00+1, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, EDIT, INFO, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, TAPE A/B, TUNER MODE, KARAOKE, FUNCTION, REPEAT, BACK, CLOCK, .