FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
I / II	
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
AV	
0000	
30 SEC ▶▶	
UP / PR+	
DOWN / PR -	
LEFT	
RIGHT	
OK / i	
↩	
🔒	
TV / VCR	
◀◀ / ⏏ / ⏻	
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REC / ITR	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, I / II, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, 30 SEC, ARRIBA / PR+, ABAJO / PR, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / i, BACK, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, / /, EPG, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC / ITR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .