FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU / SETUP
RETURN / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
0 / 10
USB
10+
V-MODE
ZOOM
GO TO
TEXT / TITLE
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
DVD / DVB
INFO / OSD
EPG / PROG.

FAV / CLEAR
SLOW
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
MENU / PBC
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
TV / RADIO
EJECT
STOP
REC
REV.
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU / SETARRIBA, MENU, RETURN / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 00 / 1, 00USB, SOURCE, 10+, MODE, ZOOM, GO TO, TEXT / TITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, DVD / DVB, TV/DTV, INFO / OSD, INFO, EPG / PROG, EPG, FAV / CLEAR, FAV, SLOW, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MENU / PBC, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, REPEAT, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, EJECT, STOP, REC, REV, PLAY / PAUSE, FWD, .