FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DEVICE
DIGEST
ZOOM
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
ROLL
▢ / ♫
i
PROG.
FAV
RED / EPG
GREEN / AUDIO

YELLOW / SUBTITLE
BLUE / TTX
PREV.
NEXT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DEVICE, / AV, DIGEST, ZOOM, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ROLL, BACK, TV/DTV, INFO, PROG, EPG, FAV, ROJO / EPG, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / SUBTITLE, AMARILLO, AZUL / TTX, AZUL, PREV, NEXT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .