FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
A. SEL.
PAL / SEC.
SUBTITLE
SKIP PREV.
UP / PR+
DOWN / PR-
LEFT
RIGHT
OK
TV / VCR
PROGRAM
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

DVD
VCR
SP / LP
SETUP
ENTER
REPEAT A-B
PROG.
SLOW
2nd ENTER

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, A SEL, PAL / SEC, SUBTITLE, SKIP PREV, ARRIBA / PR+, ABAJO / PR, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV / VCR, TV/DTV, PROGRAM, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DVD, VCR, SP / LP, SETARRIBA, ENTER, REPEAT A, BACK, PROG, SLOW, 2nd ENTER, .