FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
DISC MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
BLUETOOTH
MENU
NOT USED
OPTIONS
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
NOT USED
NOT USED
YOUTUBE
TOP MENU

HOME
NOT USED
EJECT
PAUSE
STOP
NOT USED
REW
PLAY
FWD
AUDIO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, SOURCE, AZULTOOTH, NOT USED, OPTIONS, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, NOT, USED, BACK, SLEEP, YOUTUBE, TV/DTV, TOP MENU, INFO, HOME, EPG, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, .