FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON	TAPE
CLR	MONO
1/2/3/4/5	
6/7/8/9	
0 / 10	
>10	
DISP.	
VOL+	
VOL -	
NEXT TRACK	
PREV TRACK	
NEXT DISC	
SKIP PREV	
SKIP NEXT	
REPEAT	
SLEEP	
PROGRAM	
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
TUNER	
CD	

STANDBY / ON, POWER, CLR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00x, DISP, VOL+, VOL, NEXT, TRACK, PREV TRACK, NEXT DISC, SKIP, PREV, IZQUIERDA, SKIP NEXT, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, PROGRAM, EPG, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TUNER, TAPE, MONO, .