FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
HOME
TOP MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
BLUETOOTH
DISPLAY
OPTIONS
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV / PRESET -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
SPEAKER TV⇐⇒AUDIO
MUSIC EQ
SEN

FOOTBALL
EJECT
PAUSE
STOP
REW / TUNING -
PLAY
FWD / TUNING+
AUDIO
POP – UP / MENU
SOUND MODE+
SOUND MODE -
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, HOME, MENU, TOP MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SOURCE, AZULTOOTH, DISPLAY, OPTIONS, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV, / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, SPEAKER, AUDIO, TV/DTV, MUSIC EQ, INFO, SEN, EPG, FOOTBALL, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, POP, ARRIBA / MENU, SOUND MODE+, VOL+, SOUND, MODE, VOL, ROJO, .