FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
BAND
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE DIRECT
+10
BASS BOOST
SETUP
+100
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
TUNING+
TUNING -
MULTI CONTROL -
MULTI CONTROL+
SOUND
LISTEN MODE
AUTO
CD
DVD / 6 CH INPUT
MD / TAPE
PHONO

TUNER
VIDEO 1
VIDEO 2 / MON.

POWER, MUTE, BAND, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE DIRECT, / SOURCE, BASS BOOST, SETARRIBA, 00VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, TUNING+, TUNING, ABAJO, MULTI CONTROL, IZQUIERDA, MULTI CONTROL+, DERECHA, SOUND, SLEEP, LISTEN MODE, FAV, AUTO, / NET TV, DVD / 6 CH INPUT, MD / TAPE, PHONO, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2 / MON, .