FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	PLAY
MENU	FWD
CLEAR	3D
1/2/3/4/5	CHANNEL
6/7/8/9/0	SETUP
>10	LANGUAGE
OSD	SLOW
ZOOM	CH-
ANGLE	CH+
SUBTITLE	REPEAT
SKIP NEXT	REPEAT A-B
SKIP PREV.	TITLE
UP	PROGRAM
DOWN	STEP
LEFT	
RIGHT	
RETURN	
A-TIME	
P / N	
INTRO	
MEMORY	
EJECT	
PAUSE	
STOP	
REW	

POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, OSD, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, P / N, TV/DTV, INTRO, INFO, MEMORY, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CHANNEL, SETARRIBA, LANGUAGE, SLOW, CH+, REPEAT, REPEAT A, TITLE, PROGRAM, STEP, .