FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
/ HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
REC. LIST / DISC M.
TEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ BACK
TIMER REC.
INFO / MENU
TITLE / POP – UP
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY

FWD
CLEAR
SUBTITLE
PR+
PR -
/ REPEAT / TV/R.
TIME SHIFT
RED / R
GREEN / G
YELLOW / Y
BLUE / B

POWER, MUTE, / HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0REC LIST / DISC M, TEXT, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / BACK, BACK, TIMER, REC, SLEEP, INFO / MENU, INFO, TITLE / POP, EPG, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CLEAR, SUBTITLE, PR+, / REPEAT / TV/R, TIME SHIFT, ROJO / R, VERDE / G, AMARILLO / Y, AZUL / B, .