FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
OPTION
ECO
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SETUP
QUICK SELECT 1
QUICK SELECT 2
QUICK SELECT 3
QUICK SELECT 4
VOLUME+
VOLUME -
TUNE+
TUNE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
INFO
RED / MUSIC

GREEN / MOVIE
YELLOW / PURE
BLUE / GAME
TV AUDIO
8K
AUX
BLUETOOTH
BLUE – RAY
CBL/SAT
CD
DVD
GAME
INTERNET RADIO
MEDIA PLAYER
PHONO
TUNER
CH/PAGE+
CH/PAGE -

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, OPTION, MENU, ECO, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SCE, SETARRIBA, QUICK SELECT 1, QUICK SELECT 2, QUICK SELECT 3, QUICK SELECT 4, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNE+, TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, INFO, ROJO / MUSIC, ROJO, VERDE / MOVIE, VERDE, AMARILLO / PURE, AMARILLO, AZUL / GAME, AZUL, TV AUDIO, AUX, AZULTOOTH, AZUL, RAY, CBL/SAT, DVD, GAME, INTERNET RADIO, MEDIA PLAYER, 0PHONO, TUNER, CH/PAGE+, CH/PAGE, , , 953, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV