FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	EJECT
IPOD MENU	PAUSE
CLEAR	STOP
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
CD /SACD	
S.RETRIEVER	
DISPLAY	
PURE AUDIO	
SETUP	
SKIP NEXT TRACK	
SKIP PREV TRACK	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
REPEAT	
SHUFFLE	
PROGRAM	
IPOD USB	
DIMMER	
PLAY	
REW	
FWD	

POWER, IPOD, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, CD /SACD, SRETRIEVER, DISPLAY, PURE AUDIO, SETARRIBA, SKIP NEXT TRACK, SKIP PREV TRACK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SHUFFLE, FAV, PROGRAM, EPG, IPOD USB, YV/DTV, DIMMER, INFO, PLAY, AMARILLO, REW, VERDE, FWD, AZUL, EJECT, PAUSE, STOP, .