FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY-ON
SYSTEM MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ TUNER
T / C
REC. MODE
EDIT
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
/ TIMER
TV / DVD
BROWSER
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
DISC MENU
SELECT

PAUSE
STOP
REC
SKIP PREV.
PLAY
SKIP NEXT

STANDBY, POWER, SYSTEM MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / TUNER, / AV, T / C, REC MODE, EDIT, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, / TIMER, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, BROWSER, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DISC MENU, SELECT, PAUSE, STOP, REC, SKIP PREV, PLAY, SKIP NEXT, .