FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU / PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+
OSD
ZOOM
ANGLE / DEL.
TITLE / TTX
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT / FAV -
RIGHT / FAV+
ENTER
RETURN
TIME
N/P
SUB / CD RIPPING

PROG. / EPG
LANGUAGE
OPEN / CLOSE
SLOW
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD
L/R
VIDEO
SETUP
REPEAT
STEP
TV/RADIO
A – B

POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, 10+, OSD, ZOOM, ANGLE / DEL, TITLE / TTX, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA /, FAV, IZQUIERDA, DERECHA / FAV+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, N/P, TV/DTV, SUB / CD RIPPING, INFO, PROG, / EPG, EPG, LANGUAGE, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, SLOW, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, L/R, VIDEO, SETARRIBA, REPEAT, STEP, TV/RADIO, TV/DTV, .