FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
CD DIRECT 1	
CD DIRECT 2	
CD DIRECT 3	
AUX	
CD	
TAPE 1/2	
TUNER	
SHUFFLE	
VOLUME+	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
REPEAT	
INC. SURR.	
PROGRAM	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MUTE, CD DIRECT 1, CD DIRECT 2, CD DIRECT 3, AUX, TAPE 1/2, TUNER, SHUFFLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, REPEAT, BACK, INC SURR, INFO, PROGRAM, EPG, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .