FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
/ / MENU
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
-/--
DMA
P. SIZE
/ / TOOLS
TTX / MIX
VOL+
VOL-
/ P+
/ P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ / RETURN
/ TV / DTV
/ INFO
/ GUIDE

E. MODE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
HDMI
CH. LIST
SUBT.
/ PRE – CH.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SCE, / AV, DMA, P SIZE, / / TOOLS, TTX / MIX, VOL+, VOL, / P+, / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / / RETURN, BACK, / TV, DTV, TV/DTV, / INFO, INFO, / GUIDE, EPG, E MODE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, HDMI, CH LIST, SUBT, / PRE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV