FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
SALIR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
IR. A
BUSCAR
WIDGETS TV
BASS
TREBLE
EQ.
PLAYLIST UP
PLAYLIST DOWN
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TOP TV
INFO
GUIA
☆

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
MEDIA
ALBUM DOWN
ALBUM UP
GRAB
SLOW
RED
GREEN
YELLOW / TEXT
BLUE

POWER, MUTE, MENU, SALIR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0IR A, / AV, BUSCAR, WIDGETS TV, BASS, TREBLE, PLAYLIST ARRIBA, VOL+, PLAYLIST ABAJO, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TOP TV, TV/DTV, INFO, GUIA, EPG, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, MEDIA, ALBUM ABAJO, ALBUM ARRIBA, GRAB, SLOW, AMARILLO / TEXT, .