FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DVD/SD/USB / STOP
+10
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT A-B
TFT. SET
TITLE
PROGRAM
SEARCH

PAUSE / STEP
F. BWD
PLAY
F. FWD
AUDIO
SETUP
SLOW

MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD/SD/USB / STOP, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT A, BACK, TFT SET, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, SEARCH, FAV, PAUSE / STEP, F BWD, VERDE, PLAY, AMARILLO, F FWD, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, SLOW, .