FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GOTO
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LIST
⮌
TV / RADIO
i
EPG
FAV
RED / PVR
GREEN / V – FORMAT
YELLOW / ASPECT

BLUE / TIMER
AUDIO
SUB – T
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE UP
PAGE DOWN
RPT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GOTO, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / PVR, ROJO, VERDE / V, FORMAT, VERDE, AMARILLO / ASPECT, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, RPT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .