FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT AV
INPUT PC
VIERA TOOLS
/ HOLD
OPTION
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
INPUT TV
i / INFO
VIERA LINK

/ SURROUND
/ ASPECT
RED / R
GREEN / G
YELLOW / Y
BLUE / B
/ ▽ / I/II
SD CARD
/ LAST VIEW
/ INDEX

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT AV, / SOURCE, INPUT PC, VIERA TOOLS, / HOLD, OPTION, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, INPUT TV, TV/DTV, i / INFO, INFO, VIERA LINK, EPG, / SURROUND, FAV, / ASPECT, / NET TV, ROJO / R, ROJO, VERDE / G, VERDE, AMARILLO / Y, AMARILLO, AZUL / B, AZUL, / I/II, SD CARD, LAST VIEW, / INDEX, .