# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

| |
|---|
| POWER |
| MUTE |
| HOME |
| EXIT |
| 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 |
| AUDIO SOURCE |
| INPUT USB |
| VOL+ |
| VOL- |
| SKIP NEXT CHAP |
| SKIP PREV CHAP |
| UP |
| DOWN |
| LEFT |
| RIGHT |
| OK |
| BACK |
| INPUT DISC |
| AUDIO SYNC |
| SURROUND |
| EJECT |
| PAUSE |
| STOP |
| REW |

| |
|---|
| PLAY |
| FWD |
| SYNT CH+ |
| SYNT CH- |
| EFFECT |
| INPUT RADIO |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, AUDIO SOURCE, INPUT, USB, VOL+, VOL, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INPUT DISC, TV/DTV, AUDIO SYNC, EPG, SURROUND, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SYNT, CH+, SYNT CH, EFFECT, INPUT RADIO, .