FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON	VID. 3
MUTE	6 CH.
1/2/3/4/5	CD
6/7/8/9/0	DVD
SPEAKER A/B	TAPE
VOL+	USB
VOL-	AM / FM
TUNING UP	SURR. DOWN
TUNING DOWN	SURR. UP
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
SLEEP	
MEM.	
STEREO	
PRESET PREV.	
PRESET NEXT	
POWER OFF	
HDMI 1	
HDMI 2	
HDMI 3	
VID. 1	
VID. 2	

POWER ON, POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SPEAKER A/B, VOL+, VOL, TUNING ARRIBA, TUNING ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, MEM, EPG, STEREO, FAV, PRESET PREV, VERDE, PRESET NEXT, AZUL, POWER OFF, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, VID 1, VID 2, VID 3, DVD, TAPE, 0USB, AM / FM, SURR ABAJO, SURR, .