FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / STANDBY
MUTE
SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
D. TUN.
DIMMER
VOL+
VOL-
PRESET NEXT
PRESET PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
LISTEN. MODE GAME
LIST. MODE MOVIE/TV
LISTEN. MODE MUSIC
LISTEN. MODE STEREO
AUDIO
AUX

BD / DVD
CBL / SAT
GAME
PORT
TUNER
TV / CD
VCR / DVR

ON / STANDBY, POWER, MUTE, SETARRIBA, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, D TUN, DIMMER, VOL+, VOL, PRESET NEXT, PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, LISTEN, MODE GAME, ROJO, LIST, MODE MOVIE/TV, VERDE, LISTEN MODE MUSIC, AMARILLO, LISTEN MODE STEREO, AZUL, AUDIO, AUX, BD / DVD, CBL / SAT, GAME, PORT, TUNER, / CD, VCR / DVR, .