FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
⇧ / HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI / AV
S. SHOW
DIR.
DISK
COPY
SUB – T
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
STEP
DVD
INFO
PSM
PAUSE

STOP
EDIT
REV.
PLAY
F.F.
AUDIO
MOVIE
MUSIC
PHOTO
SETUP
SKIP NEXT/PG DN
SKIP PREV/PG UP

POWER, MUTE, / HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI / AV, / SOURCE, S SHOW, DIR, DISK, COPY, SUB, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, STEP, SLEEP, DVD, TV/DTV, INFO, PSM, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, EDIT, ROJO, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MOVIE, MUSIC, PHOTO, SETARRIBA, SKIP, NEXT/PG DN, PREV/PG, .